




Manual de instrucciones



MODELO: 85410

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar.
Este modelo tendrá 23-37 pulgadas televisores LED, LCD y Plasma.
Capacidad de carga: 30 kg (66lbs)

Gracias por comprar un ZAX™ TV de pantalla plana de montaje. Zax™ Soportes para TV de panel plano se compone de un nivel, lo que simplifica considerablemente el proceso de instalación. ZAX™ monte 85211 con funciones de inclinación y giro, que permiten adaptar el ángulo de visión. Cuando se instala correctamente, el montaje ZAX™ tiene una un (1) año de garantía contra defectos de fabricación. Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante este tiempo, por favor póngase en contacto con nuestro clientedepartamento de servicio support@selaproducts.com.

85410 – 23” to 37”TV con una capacidad de peso de hasta 66libras.

¡Advertencia!


- Antes de instalar su nueva unidad ZAX™, lea y entienda completamente las instrucciones y advertencias contenidas en este manual. Si no se siga estas instrucciones puede ocasionar serias lesiones corporales, daños en el equipo o anulación de la garantía. El instalador es responsable de seguir estas instrucciones para asegurarse de que todos los componentes están instalados correctamente. Se recomienda que el instalador tiene un asistente para ayudarles a completar de forma segura la instalación.
- Las instalaciones deben ser realizadas por una persona con conocimientos de mecánica adecuada y experiencia en el montaje básico.
 - La superficie en la que la unidad se va a instalar debe ser inspeccionada para verificar el peso del equipo en montaje puede ser soportada. la superficie de montaje debe ser capaz de soportar al menos 5 veces el peso total de todo el equipo se instala. No seguir estas indicaciones puede resultado en daños no sólo a la superficie de montaje, pero la unidad y el equipo también. Si es necesario, reforzar la superficie de montaje para correctamente acomodar los equipos instalados.
 - Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el equipo instalado no exceda el peso máximo indicado para esta unidad.
(66 lbs for 85410).
 - Siempre inspeccione el área detrás de la superficie de montaje. Asegúrese de que esté libre de las líneas de gas, agua o residuos y los cables eléctricos y alambres.
 - Nunca use un tornillo de longitud o diámetro incorrecto, ya que pueden dañar su HDTV.
 - Asegúrese de apretar todos los tornillos correctamente, pero no en exceso. El apriete excesivo puede reducir la capacidad de los tornillos de apoyar firmemente la unidad y el equipo conectado.

Lista de piezas


- Monte marco (1)
- Placa de TV (1)
- A-Anclas de hormigón (3)
- B-M6 Pernos de fijación (3)
- C-M6/M8 Arandela (3)
- D-M4 x 12mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- E-M5 x 12mmTornillos de cabeza Phillips (4)
- F-M6 x 12mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- G-M8 x 16mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- H-M4 x 30mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- I-M5 x 30mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- J-M6 x 35mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- K-M8 x 40mm Tornillos de cabeza Phillips (4)
- L-M4/M5 Arandela (4)
- M-M6/M8 Arandela (4)
- N-M6/M8 Espaciador (4)
- O-M4/M5 Espaciador (4)
- P-Llave Allen
- Q-M6 x12mm Llave Allen Tornillos (2)

Herramientas necesarias para la instalación

- Phillips destornillador
- Herramienta de perforación
- Detector de Vigas
- 5/16” (8mm) broca para paredes de bloques de hormigón y cenizas
- 5/32” (4mm) broca para paredes de entramado de madera
- Pica dientes



Placa de TV
1pc



Montaje en Pared Brazo
1pc

© Piezas suministradas :
Algunas piezas no se muestra a la misma escala


○ Conjunto de Ferretería

Ancclas de Hormigón 4pcs	M6 Pernos de Fijación 4pcs	M6/M8 Arandela 4pcs
M4X12 Tornillos 4pcs	M5X12 Tornillos 4pcs	M6X12 Tornillos 4pcs
M8X16 Tornillos 4pcs	M4X30 Tornillos 4pcs	M5X30 Tornillos 4pcs
M6X35 Tornillos 4pcs	M8X40 Tornillos 4pcs	M4/M5 Arandela 4pcs
M6/M8 Arandela 4pcs	M4/M5 Espaciador 4pcs	M6/M8 Espaciador 4pcs
Llave Allen 1pc	M6x12 Llave Allen Tornillos 2 pc	

Montante de madera de montaje ¡Precaución!

Para asegurarse de que la unidad está correctamente fijado a la superficie de montaje, el montaje del brazo de pared debe estar montado firmemente a un soporte. Con la ayuda es muy recomendable.

- 1) Utilice un localizador de montantes para localizar un montante.
- 2) Asegurarse de que el conjunto del brazo de pared está nivelada y utilícela como guía para marcar los agujeros de montaje. Usted tendrá que marcar dos agujeros de montaje.
- 3) Pre-perfore un 5/32 "agujero en cada espárrago en el punto marcado en el paso anterior.
- 4) Con la ayuda de su asistente, coloque el brazo de montaje mural contra la pared y alinee las ranuras correspondientes con los agujeros previamente perforados.
- 5) Crónica de un perno de fijación M6 con arandela M6 y los inserta a través del conjunto del brazo de pared y en cada uno de los agujeros pre-perforados.
- 6) Apriete con cuidado cada perno. Tenga cuidado de no apretar en exceso ninguno de los pernos. El apriete excesivo puede dar lugar a daños en la pared. Asegúrese de no liberar el conjunto de brazo de pared hasta que se fija a la superficie de montaje. Si lo hace, puede provocar que la unidad ya no está nivelado.




Concreto Montaje ¡Precaución!

Para asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada a la superficie de montaje, los anclajes suministrados deben ser utilizados cuando se instala en el hormigón o bloques de hormigón. No perforo la lechada o mortero entre los bloques. Con la ayuda es muy recomendable.

- 1) Sostenga el conjunto del brazo de pared de forma segura contra la pared, asegurándose de que esté nivelada.
- 2) Marque 2 agujeros a perforar. Estos se utilizan para asegurar el conjunto del brazo de pared.
- 3) Coloque el montaje de brazo de pared a un lado durante la perforación.
- 4) Taladre los orificios con un 5/16 "broca de mampostería.
- 5) Ponga un anclaje para concreto en cada uno de los agujeros que acaba de perforar.
- 6) Con un martillo, golpee suavemente cada anclaje hasta que ambos estén al ras con la pared.
- 7) Mantener el conjunto de brazo de pared en la posición correcta contra la pared.
- 8) Crónica de un perno de fijación M6 con arandela M6 y los inserta a través del conjunto del brazo de pared y en cada uno de los agujeros pre-perforados.
- 9) Apriete con cuidado cada perno. Tenga cuidado de no apretar en exceso ninguno de los pernos. El apriete excesivo puede dar lugar a daños en la pared. Asegúrese de no liberar el conjunto de brazo de pared hasta que se fija a la superficie de montaje. Si lo hace, puede provocar que la unidad ya no está nivelado.


No monte directamente al plancha de yeso.



Montaje de los soportes a la TV ¡Precaución!

Este kit incluye tornillos de diferentes tamaños diseñados para adaptarse a una amplia gama de televisores. Asegúrese de utilizar tornillos del tamaño adecuado para su TV específico. El no hacerlo puede resultar en daños a su televisor.


- 1) Coloque su pantalla de la TV sobre una superficie plana y suave.
- 2) Localice los orificios roscados de montaje en la parte posterior del televisor.
- 3) Seleccione el tamaño de tornillo adecuado. Para determinar la longitud adecuada, utilice un palillo de dientes y marcar la profundidad de la inserción de montaje es. Usando demasiado largo de un tornillo puede dañar el televisor.
- 4) Si su televisor tiene un inserto de montaje empotrado o un panel trasero curvo, el espaciador suministrado debe ser utilizado.
- 5) Coloque el espaciador entre el televisor y el soporte.
- 6) Coloque una arandela en el tornillo que ha seleccionado en el paso 3 y apriete con cuidado en el inserto de montaje. Tenga cuidado de no apretar en exceso ninguno de los tornillos. El apriete excesivo puede dar lugar a daños en la TV.



Cómo colgar el TV ¡Precaución!

El uso de un asistente se requiere para este paso


- 1) Colocar con cuidado la placa de TV sobre la brida superior de la montaje de la pared del brazo.
- 2) Apriete los dos tornillos de seguridad que sujetan el conjunto del brazo de pared TV a la placa de TV.
- 3) Para ajustar la inclinación de la TV, afloje los tornillos de la placa de inclinación y ajustar a la posición deseada. Para bloquear la placa basculante en posición, vuelva a apretar los pernos.
- 4) Para ajustar la posición de visualización, desplace el totalmente articulada brazos del conjunto de brazo de pared a la posición deseada.
- 5) Siéntese y disfrute de su televisor recién montado!



Se necesitan dos personas para levantar TV



¡Atención!



Un año de garantía limitada

Sela™ Products, LLC garantiza este producto en el momento de la venta está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Sela™ Products, LLC reemplazará este producto por defectos dentro de un año a partir de la fecha de compra para el comprador original. El desgaste normal están excluidos de esta garantía. No existen garantías que se extienden más allá de la descripción que figura en el presente documento. Para obtener más información, visite www.selaproducts.com